

Детали для обслуживания + комплектация



Данные автомобиля

Характеристика	Значение
Номер шасси	WV2ZZZ7HZHH167799
Модель	Transp. Multivan TR
Дата производства	08.05.2017
Модельный год	2017
Идент. Продавца	SGMGF1
Код двигателя	CXFA
Код коробки передач	SAY
Идентификатор привода осей	6S
Оснащение	HT
Цвет крыши	2T
Наружная краска / Номер краски	2T / C9X

Комплектация (PR-коды)

Наименование	Значение
Колёсная база	0E1 — Короткая колёсная база
Отличия в процессе производства	0FA — Производство, стандарт
Виды коробок передач/переключение передач	0G4 — Механизм переключения передач, тросовый привод
Категория нагрузки на переднюю ось	0JE — КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
Наклейки (согласно треб. заказч. или в рамках акции)	0KT — Со спец. наклейкой
Надпись	0QZ — Надпись о проведении акции
Специальные наклейки/таблички	0SA — Без спец. наклеек/табличек
Коврики салона	0TC — Коврики передние
Руководства по эксплуатации	0VC — Борт. документация на немецком
разрешённая полная масса	0WQ — Разрешённая максимальная масса
Климатические зоны	0Y1 — Стандартные климатические зоны
Категория нагрузки на заднюю ось	0YA — Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
Тормозные системы	1AK — Эл. система поддержания курсовой устойчивости (ESP) с тормозным ассистентом
Амортизаторы и упругие элементы подвески	1BA — Упругие элементы/амортизаторы, обычные
Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы	1CP — Спецкомплект для данного класса а/м -7E0-
Тягово-сцепное устройство	1D0 — без прицепа
Заводские таблички	1EX — Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей М1
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G2 — Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
Указатели	1HZ — Таблички с указаниями не для групп стран
Воздушный фильтр (двигатель)	1L0 — Стандартный воздушный фильтр

Наименование	Значение
Рулевое управление	1N1 — Усилитель рулевого управления
Колёсные колпаки	1NL — Крышки колёс из лёгкого сплава
Комплект колёсных болтов-секреток	1PA — Стандартные колёсные болты
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат	1S1 — К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки	1T9 — Аптечка со знаком аварийной остановки и аварийным жилетом
Складной столик	1U1 — Складной столик
Холодильник	1W0 — Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
Блокировка дифференциала	1Y0 — Без блокировки дифференциала
Заправка топливом	1Z0 — Первая заправка серийным топливом
Оснащение для транспортировки	2A0 — Без комплектации для перевозки
Подвеска	2E3 — Ходовая часть с 16' колёсами
Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива	2G2 — Без вставки для заправки (ДТ) без фторирования (без стойкости к биодиз. топливу)
Бампер	2JG — Бамперы в цвет кузова
Устранение шумов	2N4 — Особые меры по снижению шума в кабине водителя и в пассажирском салоне
Защита кромок проёма грузового отсека	2P2 — Защитная стальная окантовка груз. отсека
Модульное крепление сидений	2Q0 — Без модульного крепления сидений
Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром)	2V2 — Противоаллергенный фильтр, функц. оснащение
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA — без дополнительных шин
Рулевые колёса	2ZH — Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо
Дополнительные крепления для детских сидений	3B3 — Крепление детского кресла

Наименование	Значение
Перегородка	3CA — Без перегородки
Отделка кожей	3HB — Отделка кожей
Вставка на крыше грузопассажирского отделения	3JA — Без люка в грузовом отсеке/пасс. салоне
Регулировка сиденья	3L3 — Регулировка высоты, ручная, для передних сидений
Облицовка дверей и боковин	3LQ — Обивка двери
Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля	3M7 — Исполнение легкового а/м с кол-вом сидений до 7
Виды крыши	3R0 — Стандартная крыша
Задние двери/крышка багажного отсека	3RP — Комфортная задняя подъёмная дверь
Рейлинги/багажник на крыше	3S0 — Без рейлинга / багажника на крыше
Переднее правое сиденье	3SF — Переднее правое сиденье Komfort
Переднее левое сиденье	3TF — Переднее левое сиденье Komfort
Шторка багажного отделения	3U4 — Шторка багажного отделения
Третий ряд сидений	3VX — Трёхместн. сиденье с вещей. отсеком, сдвижное и раскладное
Снижение уровня шума	3W7 — Специальный пакет шумоизоляции
Четвёртый ряд сидений	3WA — Без многоместного сиденья
Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла	3Y7 — Солнцезащитная шторка
Обогрев сиденья	4A3 — Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
Второй ряд сидений	4C2 — 2 повор. сиденья с продольн. регул. на салазках
Привод замка крышки/двери багажного отсека	4E7 — Сервозамок задней двери
Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека слева	4FH — Неподв. стекло лев. окна в груз. отсеке/пасс. салоне

Наименование	Значение
Ветровое стекло	4GL — Ветровое стекло с затемнением
Блокировка от случайного открывания дверей изнутри	4H2 — Блокир. от случ .открыв. сдвижн. дверей изнутри в пасс. салоне
Накладка заднего стекла	4HS — Обогреваемое заднее стекло с очистителем
Замки дверей и заправочного люка	4I2 — Центральный замок с дистанционным управлением , салонной кнопкой запираения без блокировки
Заднее боковое стекло пассажирского салона или грузового отсека справа	4JH — Неподв. стекло прав. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
Безопасное салонное зеркало заднего вида	4L6 — Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
Передняя панель	4N3 — Передняя панель Komfort
Стеклоподъёмник	4R1 — Стеклоподъемник с электроприводом
Подлокотники для передних сидений	4S1 — Подлокотники для обоих передних сидений
Система подушек безопасности	4UF — Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
Боковая подушка безопасности	4X3 — Передняя боковая и головная подушка безопасности
Ящик для мелочей	4Y0 — Без отсека для хранения/ящика-сейфа
Напольное покрытие в кабине	5AD — Ковровый настил пола в кабине
Напольное покрытие в грузопассажирском отделении	5BG — Усиленный ковровый настил пола в пасс. салоне
Меры, касающиеся кузова	5C0 — без специальных решений по кузову
Панель потолка	5CJ — Облицовка потолка комфорт. исполн. в кабине водит. и 2-х секц. в пасс. салоне
Несущая частота радиуправления	5D1 — Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
Side trim panel in passenger/ load compartment	5DD — Боковая облицовка Komfort в пасс. салоне
Вещевые отделения в кабине водителя	5FA — Без дополн. отсеков в кабине

Наименование	Значение
Занавески и роликовые шторы	5G0 — Без занавесок
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита	5K7 — Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты
Вставки	5MJ — Декоративные вставки
Поручни на усилителе потолка	5N6 — Откидные поручни на усилителе потолка, с амортизацией
Двери, пассажирский салон/грузовой отсек, слева	5Q0 — Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина)
Двери, пассажирский салон/грузовой отсек, справа	5R2 — Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
Правое наружное зеркало	5RQ — Правое наружное зеркало, сферическое
Левое наружное зеркало	5SL — Асферич. наружн. лев. зеркало
Петли для бортов платформы/задней двери	5V3 — Петли для расп. дверей/крышки багажного отсека (стандартное исполнение)
Противосолнечные козырьки	5XI — Солнцезащ. козырьки с зеркалами, подсветка, этикет. подуш. безопас. на солнцезащ. козырьке
Подголовники	5ZU — Подголовники
Проушины д/креплен.багажа/направляющ.д/креплен.груза	6B3 — Крепёжные проушины для усиленного настила пола
Отопитель и вентилятор задней части салона	6CE — Дефлектор бокового стекла
Детали со специальным покрытием	6FF — Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
Ассистент контроля дистанции спереди	6K3 — Асс.контр.дист.спереди и авт.фун.тор.City для ACC low
Решётка радиатора	6KE — Решётка радиатора
С-образные полозья	6L0 — без полозьев
Брызговик	6N0 — без брызговиков
Дополнительные противопылевые уплотнители	6U1 — Доп. наружн. противопыльные уплотнители
Поручень для посадки в автомобиль (стойки A/B)	6X4 — Поручень на стойке А на сторонах водителя и переднего пассажира

Наименование	Значение
Регулировка наружного зеркала	6XP — Наружные зеркала с эл. складыванием, эл. регулятором и отдельным обогревом
Охранная система	7AA — Иммобилайзер, электронный
Розетка	7B3 — Электророзетка(и) на 12 В
Устройство ограничения скорости	7H0 — Без ограничителя скорости
Система контроля давления в шинах	7K1 — Система контроля давления в шинах
Система старт-стоп/система рекуперации	7L6 — Система старт-стоп с рекуперацией
Соответствие экологическому классу	7MM — Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus
Поясничные подпоры в спинках сидений	7P4 — Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
Навигационная система	7Q0 — без системы навигации
CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти	7QA — Без системы CD/DVD для навигации
Подсветка приборов	7V0 — Подсветка комбинации приборов, стандарт
Парковочный ассистент	7X2 — Парковочный ассистент (передний и задний)
Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе	7Y1 — Ассистент смены полосы движения
Вторая АКБ/установка АКБ	8FA — без второй АКБ
Ассистенты освещения	8G0 — Без ассистента системы освещения
Генераторы	8GV — Генератор 180 А
Фары головного света	8IT — Светодиодная фара головного света
Автоматическое включение фар	8K3 — Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости	8N3 — Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя

Наименование	Значение
Корректор фар	8Q3 — Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
Ключ для системы запираня	8QJ — Ключ для системы замков с дистанционным управлением
Установка динамиков	8RL — 6 динамиков (пассивные)
Комбинированные блоки задних фонарей	8SK — Комбинированный задний фонарь, светодиодный
Система GRA	8T5 — Автоматическая регулировка дистанции
Противотуманная фара, задняя	8TB — Противотуманная фара, задняя
Противотуманные фары/дополнительные фары	8WH — Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение
Омыватель фар	8X1 — Омыватель фар
Звуковые сигналы	8Y1 — Двухтоновый звуковой сигнал
Охлаждение двигателя	8Z5 — Не для стран с жарким климатом
Отопитель и климатическая установка	9AH — Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
Плафоны освещения пассаж. салона/грузового отсека	9CH — Концепция плафонов в пасс. салоне в мультивэне
Повторители указателей поворотов на крыше	9H0 — Без указателей поворотов на крыше
Исполнение для курящих/некурящих	9JA — Исполнение для некурящих
Опознавательные фонари на крыше	9KA — Без опознавательных фонарей
Комбинация спецсигналов/проблесковый маячок	9LA — Без проблескового маячка
Дополнительный отопитель	9M5 — Дополнительный обогреватель
Плафон освещения подножки	9N3 — Освещение подножек, кабина водителя и сдвижная(ые) дверь(и)
Тахограф / журнал учёта работы водителя	9NA — Без тахографа
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P1 — Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения

Наименование	Значение
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер	9Q4 — Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука	9WC — Без мультимедийного оборудования в ТС
напряжение питания	9Z0 — Рабочее напряжение 12 В
Телефон/Telematik	9ZX — Комплект для подключения мобильного телефона
Категоризация шин	A63 — Категория 3
Варианты комплектации	A8E — Multivan Comfortline
Вещевое отделение	AF0 — без дополнительного простр-ва для вещей
Лево-/правостороннее движение	AV1 — Правостороннее движение
Исполнение автомобиля для отдельных стран	AW6 — Версия Blue Motion
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/ страны с особыми требованиями	B01 — Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны	B0X — Комплектность - соответствующая исполнению для Германии, разные компл.
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)	C49 — Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
Колёса	CD2 — Легкосплавные диски 7J x 17
Спецификации двигателей	DN4 — 4-цил. турбодиз. двигатель 2,0 л/110 кВт (4 кл.) TDI Common Rail. Базовый двигатель: T37/T3Y/TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
Исполнения в рамках акции	E2I — Модель к выходу на рынок
Продление гарантии	EA0 — Без продления гарантии
Онлайн-службы	EL0 — Без онлайн-сервиса
Система распознавания усталости водителя	EM1 — Система распознавания усталости водителя

Наименование	Значение
Электророзетка впереди	EU0 — Без электророзетки впереди
Спецификации а/м	F0A — Не спец. а/м, стандартное исполнение
Установка по индивидуальному заказу	FC0 — Без индивидуальной комплектации
Варианты исполнения	FM0 — Вариант базовой комплектации
Спецификации КП	G0K — 6-ступенчатая МКП
Электропривод двери (доводчик) правый	GX5 — Задействуемая от эл. устройств раздвижная дверь справа плюс доводчик
Доводчик крышки багажного отсека	GY1 — Доводчик для двери багажного отсека
Электропривод двери (доводчик)	GZ0 — Двери с ручным приводом
Шины	H68 — Шины 235/55 R17 103H rf с оптимизацией по сопротивлению качению
Головные устройства	I7A — Головное устр. MIB2 Standard PQ Plus EC/ост. страны
Зона ограничения по массе	IG2 — Зона ограничения по массе 2
Встроенный шкаф	II0 — Без встроенного шкафа
Груз передней подвески	IM0 — Груз на переднюю ось, стандартный
Интерфейс системы управления парком	IS0 — Без интерфейса для использования снаружи
Батареи	J1N — АКБ 420 А (75 А*ч)
Тип кузова	K4H — Закрытый кузов
Хладагент	KK3 — Хладагент R1234YF
Расположение рулевого управления	L0L — В исполнении с левым рулем
Обивка сидений	N7N — Обивка сиденья из Alcantara/кожи
Навес	NF0 — без навеса

Наименование	Значение
Эмблема (в салоне)	NR6 — Эмблема (в салоне)
Ёмкость АКБ/генераторов	NY0 — АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
Функция вызова	NZ0 — без функции вызова
PR	PAD — Adapt. Cruise Control ACC up to 160 km/ha.Forward Collision Warning Front Assistw/ Autonomous Emergency Brak
Детские сиденья	QA0 — без детского сиденья
Система отсеков	QE1 — Система отсеков 1
Продление интервала технич. обслуживания	QG1 — Продление интервала технич. обслуживания
Система голосового управления/голосовое управление	QH0 — без голосового управления
Сервисный индикатор	QI8 — Сервисный индикатор 40 000 км или 2 года (переменн.)
Chrom-Paket	QJ1 — Chrom-Paket
Тип стекла (кроме ветрового стекла)	QL6 — Атермальное стекло
Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала	QV0 — без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
Базовый двигатель	T13 — 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.F
Комбинация приборов	U5A — Панель приборов, индикация КМ/Ч
Заезд для инвалидной коляски	UG1 — Ассистент трогания на подъёме
Разъём для подключения внешних устройств	UI4 — Внеш., Aux-In, USB type-A, 1 USB-гнездо
Поставщики шин	V0A — Шины без определения марки производителя
PR	WF2 — Germany
PR	Z3Z — Alloy wheels "Cascavel" 7J x 17, black, diamond-turned surface
PR	Z4A — Lights & Vision

Наименование	Значение
PR	ZE7 — Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke) and gearshift knob in leather
PR	ZEH — Tailgate with window aperture, and power opening and closing with power latching
PR	ZI6 — Radio "Composition Media"
PR	ZLN — Multivan "Generation SIX"

Перечень деталей

Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
B 000 750 M1	Тормозная жидкость	0,25 л.	X
B 000 750 M3	Тормозная жидкость	1,0 л.	X
B 000 750 M6	Тормозная жидкость	10 л.	X
B 000 750 M7	Тормозная жидкость	30 л	X
B 000 750 M9	Тормозная жидкость	60 л.	X
G V52 195 M2	Моторное масло 'LongLife'	1,0 л.	X
G 052 195 M2	Моторное масло 'LongLife'	1,0 л.	X
G 052 195 M4	Моторное масло 'LongLife'	5,0 л.	X
G 052 195 M6	Моторное масло 'LongLife'	60 л.	X
G 052 545 M2	Моторное масло 'LongLife'	1,0 л.	X
G 052 545 M4	Моторное масло 'LongLife'	5,0 л.	X
G 052 545 M6	Моторное масло 'LongLife'	60 л.	X
G 052 167 M2	Маловязкое моторное масло	1,0 л.	X
G 052 167 M4	Маловязкое моторное масло	5,0 л.	X
G 052 167 M6	Маловязкое моторное масло	60 л.	X
G 052 527 A2	Масло КП	1,0 л.	X
04L 109 119 D	Зубчатый ремень		1
04L 115 264 A	Зубчатый ремень		1
04L 198 119 D	Ремкомплект для зубчатого ремня с натяжным роликом		1
5Q0 898 065	Свеча накаливания		1

Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
03L 963 319 D	Свеча накаливания	BOSCH	X
04L 963 319 B	Свеча накаливания	HIDRIA	X
059 963 319 AB	Свеча накаливания	BERU	X
03L 905 061 G	Свеча накал. с датчиком давл. содержит: Датчик давления D >> - 03.07.2017	BERU	1
059 905 061 H	Свеча накал. с датчиком давл. содержит: Датчик давления D >> - 03.07.2017	BORGWARNER	1
03L 905 061 K	Свеча накал. с датчиком давл. содержит: Датчик давления	BORGWARNER	1
7E0 129 620	Фильтр. элемент возд. фильтра		1
7E0 127 401 A	Топливный фильтр		1
03N 115 562	Фильтрующий элемент с проклад.		1
7E0 819 631	Антиаллерг. фильтр, погл. зап.		1
7H0 819 631 A	Фильтр. элемент, поглощающий запахи и вредные вещества		1
7H0 819 631	Салонный фильтр		1
JZW 819 653 E	Фильтр. эл-т для погл. запахов и вредн. в-в, 'Economy' Детали Economy		1